

Slides 1

Introduction

Email : youssuf.elfarmawy@gmail.com

Facebook : [youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssef.elfarmawy)

Phone : 01112550515


Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

لا تنسونا صالح الدعاء


* هو برنامج تحليل إنشائي Structure analysis , و بالتالي يُمكن إيجاد Axial force, shear , Moment و ذلك دون الحاجة إلى الحل اليدوي .
 *تنقسم العناصر التي يتم إدخالها إلى البرنامج إلى نوعين :

1- Frame element (Skeletal)

و هي العناصر التي يكون لها بُعدين صغيرين و بُعد ثالث عمودي عليهما و يكون كبير و ذلك مثل الكمرات أو عناصر الـ Truss أو الأعمدة , فمثلاً في الكمرات نجد لدينا بُعدين صغيرين و هما t & b و بُعد ثالث عمودي عليهما و هو طول العُنصر L .




Angle



2- Area elements (Non skeletal)


و هي العناصر التي يكون لها بُعدين كبيرين , و بُعد ثالث عمودي عليهما و يكون ببُعد صغير و ذلك مثل البلاطات و اللبشة , فمثلاً في البلاطات نجد لدينا بُعدين كبيرين و هما بُعدي البلاطة الذان يُمثلان أبعادها a & b و بُعد ثالث عمودي عليهما و الذي يُمثل سُمك البلاطة t .



► Types of axes – أنواع المحاور :


► 1- Global axes :

و هي المحاور العالمية و تكون ثابتة للمُنشأ كُله بجميع عناصره , أي أنها واحدة و ثابتة لجميع العناصر و هي X, Y & Z .




► 2- Local axes :

و هي محاور خاصّة لكل عنصر حسب زاوية ميله أي أن كل عنصر له محاور خاصّة به تختلف عن باقي العناصر و هي عبارة عن ثلاث محاور 1 2 3 و لكل منها لون ثابت على البرنامج , و هذه المحاور هي التي يتم استخراج النتائج بدلالاتها كما سيوضح لاحقاً .




**في حالة البلاطات مثلاً يكون المحورين 1 2 في مستوى البلاطة و المحور 3 في مستوى

عمودي عليهما كما بالصورة .



- ▶ **في حالة الكمرات يكون المحور 1 في الاتجاه الطويل للعُنصر , و المحور 2 في اتجاه سُمك القطاع
- و المحور 3 في مستوى على المحورين السابقين كما بالشكل التالي .



Results from sap to design beam :

من المُفترض الحصول على من البرنامج لتصميم الكمرة على أساسها و هي **Axial force, Shear force, Moment**

لكن النتائج التي نستخرجها من البرنامج تكون بُناء على المحاور الخاصة بكل عنصر أي المحاور 1,2,3 و بالتالي يجب استنتاج الـ **Straining actions** في الاتجاهات الصحيحة التي تُمثل التأثير الفعلي على الكمرة .

بالنسبة للـ **Axial force ليس بها أي خيارات مُختلفة فالبرنامج يُظهر اختيار الـ **Axial force** لاستنتاج القوى المؤثرة على الكمرة سواء شد أو ضغط .

أما بالنسبة للـ **Shear force فمن خلال الرسم الموضح نلاحظ أن الـ **Shear** المؤثر على الكمرة يكون في اتجاه 2 أي في اتجاه رأسي لأعلى , و بالتالي من البرنامج لاستنتاج الـ **Shear force** الواقع على الكمرة نطلب من البرنامج تعيين **Shear 2-2** .

أما بالنسبة للـ **Moment فنلاحظ أن العزم المؤثر على الكمرة هو العزم الذي يدور حول المحور 3 و بالتالي من البرنامج لاستنتاج الـ **Moment** الواقع على الكمرة نطلب من البرنامج تعيين **M 3-3** .

∴ لكي نستخرج نتائج الـ **Straining actions** الواقعة على الكمرة نطلب من البرنامج إظهار نتائج

① **Axial force**



② **Shear 2-2**

③ **M 3-3**

► **Types of load :**


► **1- Joint load :**

و هو الذي يكون مُركز عند نُقطة مُعينة و يكون بإحدى الصور التالية :




► 2- Frame load :

► A- Point load




Concentrated load




Concentrated moment

► B- Distributed load






Uniform distributed load



Non-uniform distributed load

► Define material :

- **هو تعريف خواص المادة المستخدمة في صناعة القطاعات , و ليكن هي قطاعات خرسانية لذلك سنُعرف خواص مادة الخرسانة .



نختار أولاً

Define → Material


تظهر قائمة بالمواد الموجودة و ليكن سنختار مادة منهم
4000Psi و نقوم بالتعديل عليها Modify/show material
و من الممكن مادة جديدة أيضاً كخيار آخر .

مقاومة الضغط و لكن لاسطوانة ,
و لكن في الكود المصري تكون
مقاومة الضغط على مكعب خرسانية
, لذلك سنضرب مقاومة الضغط
في قيمة 0.8 للتحويل من القطاع
الأسطواني إلى المكعب
 $2500 \times 0.8 = 2000 \text{ t/m}^2$.

► Steps of using sap :

- 1- إدخال الإحداثيات **Grids** : و هي الأماكن التي سيتم رسم القطاعات بها و سيتم توضيحها بالتفصيل لاحقًا .

► مثال :



- إذا كان مطلوب رسم هذا المنشأ على البرنامج , فنجد أنه في اتجاه X نتحرك
- من اليسار إلى اليمين بمسافات 5 ثم 4 ثم 2 و بالتالي نحتاج إلى خط إحداثيات عند
- X بـ 5 ثم بعدها بمسافة 4 خط آخر ثم بعدها بمسافة 2 نحتاج خط آخر , أما في
- اتجاه Y نجد أننا نتحرك من أسفل إلى أعلى بمسافات 3 ثم 4 و بالتالي نحتاج إلى
- خط إحداثيات عند Y بـ 3 ثم بعدها بمسافة 4 متر نحتاج خط إحداثيات آخر و هو
- ما سيوضح لاحقًا .

- 2- تعريف القطاعات : و يتمثل ذلك في تعريف نوع القطاع مثلًا بلاطة أو كمرّة , و أبعاد القطاع و المادة المستخدمة مثلًا خرسانة أو حديد و هكذا .

- 3- رسم القطاعات الموجودة في المنشأ : من بلاطات و أعمدة و كمرات و هكذا و ذلك بعد تعريفها , فمثلًا لو كان هناك في المنشأ كمرات 25*70 و كمرات 25*50 يتم رسم كل كمرّة بالقطاع المحدد لها .

- 4- وضع الركائز و الأحمال : و يتمثل ذلك وضع الركائز **Supports** بأنواعها المختلفة و وضع الأحمال على الكمرات بأنواعها المختلفة السابق ذكرها .